

4. Compatibilidade

As câmeras ECD 4 em 1 possuem a função ALL HD, que permite ao usuário decidir qual tecnologia (AHD/HDTVI/HDCVI/Analógica) utilizar no momento da instalação do produto. Para fazer a seleção da tecnologia, é necessário acessar o menu do seu DVR.

5. Navegação do menu OSD

Para acessar o menu OSD da câmera, você precisa usar um HVR ECD Luxvision.

1. Com a câmera devidamente conectada, vá em: Menu Principal>Dispositivo(1)>PTZ(2), selecione o canal da câmera(3) e altere o "Protocolo" para COAX1(4), depois clique em aplicar(5).

2. Para entrar no menu OSD da câmera, clique com o botão esquerdo do mouse no canal da câmera que deseja alterar a tecnologia e vá em PTZ. Será exibida a seguinte tela (figura 02): Em seguida, clique no botão (1) e o menu OSD abrirá.



(figura 01)



(figura 02)

6. Seleção de tecnologias

Selecione adjust > Outout mode > Format (e então escolha a tecnologia que desejar)



7. Precauções

1. Não instale a câmera voltada diretamente para a luz. Isso pode causar danos ao sensor.
2. Use fonte de alimentação de acordo com a especificação fornecida.
3. Certifique-se de que a câmera esteja fixada corretamente, para que não ocorram danos provenientes de quedas.
4. A câmera nunca deve ser colocada próxima ou sobre um aquecedor ou objeto que irradiam calor.
5. O corte do cabo acarreta na perda da garantia.